



19 september 2018

Information om vattenmätare och konsol

För att kunna utföra ett mätarbyte är det viktigt att båda ventilerna, före och efter mätaren fungerar, det vill säga stänger helt. Om ventilerna vid vattenmätaren inte stänger kan det läcka vid mätarbytet vilket är något vi vill undvika.

OBSERVERA

Om ventilerna vid vattenmätaren ser ut som på bilden nedan och har beteckningen LK-580 eller LK-581 måste de bytas ut till kulventil av godkänd modell. Ventilerna på bilden har brister i konstruktionen och kan i värsta fall orsaka omfattande vattenskador då de svarta rattarna kan lossna vid manövrering.



Bilden nedan visar en korrekt monterad vattenmätare med kulventiler. Vattenmätaren skall monterats horisontellt för att fungera korrekt

