

Bygg- och miljönämnden

Om du har tillstånd för din avloppsanläggning från bygg- och miljönämnden kan dispens från renhållningsföreskrifterna ges.

Observera att förlängt slamtömningsintervall inte beviljas för anläggningar med sluten tank.

Sökande

Namn	Person/organisationsnummer
Utdelningsadress (gata, box etc.)	
Postnummer	Ort
Telefon:	E-post

Fastighet

Fastighetsbeteckning/-ar
Typ av fastighet <input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidsbostad <input type="checkbox"/> Annan typ, ange vad:

Avloppsanläggningen

Antal personer anläggningen avses att betjäna:	Anläggningen är anlagd år:
Finns tillstånd för avloppsanläggningen? <input type="checkbox"/> Ja, från vilket år <input type="checkbox"/> Nej	
Gäller ansökan förnyelse (utan ändring) av ett tidigare beslut om förlängt intervall för slamtömning? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Avloppsanläggningen består av: <input type="checkbox"/> enkammarbrunn <input type="checkbox"/> trekammarbrunn <input type="checkbox"/> BDT (bad- disk och tvätt): <input type="checkbox"/> tvåkammarbrunn <input type="checkbox"/> minireningsverk <input type="checkbox"/> Annan:	
Slamavskiljarens volymliter	
Efter slamavskiljningen avleds vattnet till: <input type="checkbox"/> infiltrationsanläggning <input type="checkbox"/> markbädd <input type="checkbox"/> vet ej <input type="checkbox"/> annan typ:	

Arjängs kommun

Postadress
Bygg och Miljö
Box 906
672 29 Arjäng

Besöksadress
Storgatan 66

Telefon
0573-141 00 vx
Fax
0573-127 40

E-post
miljo@arjang.se
Webbplats
www.arjang.se

Organisationsnr
212000-1835
Bankgiro
117-3244

Information gällande slamtömningen

Nuvarande tömningsintervall:	Ungefärligt antal övernattningar:
Beräknat antal persondygn (se informationsblad för uträkning av persondygn):	
Ansökan avser: <input type="checkbox"/> Fullständig dispens från slamtömning <input type="checkbox"/> Slamtömning vartannat år <input type="checkbox"/> Slamtömning med annat intervall (max 5 år) ange:.....	
Vid ansökan om fullständig dispens från slamtömning: Fastigheten har aktivt jordbruk: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Finns tillgång till slamtömningsutrustning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Finns lämplig mark för spridning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (information gällande lämplig mark finns på jordbruksverket.se)	
Ifylld checklista för egenkontroll av avloppsanläggningen har bifogats i ansökan <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (Ifylld checklista måste bifogas eller skickas in innan beslut kan tas).	

Handlägningsavgift

För handläggning av ansökan tar bygg- och miljönämnden ut en avgift beslutad av Kommunfullmäktige. År 2023 är avgiften 1 332 kr enligt gällande taxa.

Underskrift

Ort och datum	
Underskrift	Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter som behövs för att kunna hantera din ansökan behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6:1e myndighetsutövning. Mer information om hur Årjängs kommun behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har finns på <https://www.arjang.se/kommunalservice/startside/kommunochpolitik/beslutinsynochrattssakerhet/varhanteringavdinapersonuppgifter>

Årjängs kommun

Postadress
Bygg och Miljö
Box 906
672 29 Årjäng

Besöksadress
Storgatan 66

Telefon
0573-141 00 vx
Fax
0573-127 40

E-post
miljo@arjang.se
Webbplats
www.arjang.se

Organisationsnr
212000-1835
Bankgiro
117-3244

INFORMATION - Förlängt intervall för slamtömning

En slamavskiljare ska normalt tömmas minst en gång per år, och de är dimensionerade för permanentboende för en familj. Om belastningen på avloppet är lägre finns möjlighet att få förlängt intervall för slamtömningen, efter ansökan till den kommunala tillsynsmyndigheten.

Ur miljösynpunkt är det bra att anpassa tömningsintervallet till belastningen. Hur långt tömningsintervall som kan tillåtas beror på hur mycket avloppet används, och volymen på slamavskiljaren. Det är emellertid viktigt att inte ha för långt intervall, eftersom en överbelastad slamavskiljare kan leda till slamflykt. Det kan skada den efterföljande reningen och bli mycket dyrt att åtgärda.

För att få förlängt intervall för slamtömning krävs följande:

- Att reningsanläggningen består av en slamavskiljare med efterföljande rening (infiltration, markbädd) och att anläggningen är godkänd.
- Att en anläggning med WC ansluten har tillstånd från bygg- och miljönämnden, Arjängs kommun.
- Att slamavskiljare och reningsanläggning uppfyller gällande funktionskrav.
- Ifylld checklista från utförd egenkontroll av avloppsanläggningen bifogas med ansökan. Checklista för egenkontroll finns som en bilaga nedan.
- Att regelbunden egenkontroll av slamavskiljaren utförs.

Hur långt intervall kan jag ha?

I tabellen kan du läsa ut vilket intervall som är lämpligt beroende på hur många persondygn som belastar avloppet. Med persondygn menas antalet dygn som huset används multiplicerat med antalet personer som använder det.

Maximal belastning under ett år	Lämpligt tömningsintervall	Slamavskiljare
500 – 750 persondygn	2 år	Uppgifter i tabellen gäller för normalstora slamavskiljare. För avlopp med WC: 2000 liter För avlopp utan WC: 1000 liter
350 – 500 persondygn	3 år	
250 – 350 persondygn	4 år	
Mindre än 250 persondygn	5 år	

Exempel 1: Två personer i en permanent bostad innebär $2 \cdot 365 = 730$ persondygn. Enligt schablonen kan det då räcka med tömning vartannat år.

Exempel 2: En sommarbostad används av två personer under fyra månader om året, samt besök under semestertider, vilket innebär $2 \cdot 120$ dygn (fyra månader) + 40 gästdygn = 280 persondygn. Lämpligt tömningsintervall är då vart 4:e år.

Övriga upplysningar

Beslutet gäller i sex år. Därefter återgår tömningsintervallet till en gång per år, om inte ansökan om förlängning av det tidigare beslutet kommit in och blivit beviljad. Ändrade förhållanden eller ny fastighetsägare ska anmälas till renhållningen och tömningsintervallet ska då återgå till ordinarie intervall med tömning minst en gång per år. Beslutet kan upphävas om olägenhet för människors hälsa eller miljön skulle uppstå.

Checklista egenkontroll

Kontrollpunkt	Uppfyllt	Ej uppfyllt	Vägledande kommentarer
Kontrollera att anläggningen är bygg enligt tillstånd			Alla villkor ska vara uppfyllda i tillståndet från bygg- och miljönämnden
Slamavskiljare			
Slamavskiljaren är hel och tät			Trasiga innerväggar/ytterväggar/t-rör medför att slamavskiljaren funktion är bristfällig. Slamavskiljaren ska vara hel och inte börjat vittra, det ska inte ha trängt in några rötter eller blivit nött. Kontrollera efter anläggningen har blivit slamtömd.
Det ska inte finnas slam i tredje kammaren			Beror på mängd
Inget slam i T-röret			Om det finns slam i t-röret finns det även slam i fördelningsbrunnen, vilket betyder att det har skett en slamflykt (överbelastning).
T-rör/slamkammare finns			T-rör/slamkammare ska finnas då det förhindrar att slam kommer ut i bädden.
Lock på slamavskiljaren finns			Bedöms ej vara barnsäkert. Hänvisning till Ordningsslagen.
Pumpbrunn (om det finns)			
Pumpbrunn i funktion			Pumpbrunnen ska fungera och det ska inte vara en förhöjd nivå samt att pumpen inte ska vara dränkt
Nivåalarm ska finnas och vara i funktion			Ej fungerande larm kan innebära läckage av orenat avloppsvatten
Det ska inte vara slam i pumpbrunnen			Beror på mängd. Slam kan gå vidare till fördelningsbrunnen och ut i bädden.
Fördelningsbrunn			
Fördelningsbrunn finns			Fördelningsbrunn ska finnas eftersom det är den som fördelar ut avloppsvattnet till spridarrören i den markbaserade reningen.
Fördelningsbrunnen här hel och tät			Fördelningsbrunnen ska vara tät/inte vittrad eller nött sam att inga rötter ska ha trängt in.
Normal nivå i fördelningsbrunnen			Finns det mycket slam i brunnen betyder det att något är fel med anläggningen, att rening i bädden har inte den genomströmning som krävs för att rena avloppsvattnet. Kan vara tillfälligt, då får ägaren visa att det sjunkit undan.
Fördelningsbrunnen har två utlopp			

Årjängs kommun

Postadress
Bygg och Miljö
Box 906
672 29 Årjäng

Besöksadress
Storgatan 66

Telefon
0573-141 00 vx
Fax
0573-127 40

E-post
miljo@arjang.se
Webbplats
www.arjang.se

Organisationsnr
212000-1835
Bankgiro
117-3244

Markbädd/infiltration			
Marken kring anläggningen är torr/inget vatten tränger runt bädden			Bädden står i vatten eller om avloppsvatten rinner bredvid bädden.
Det växer inga träd eller buskar nära eller på bädden			Rötter från träd och buskar riskerar att växa in i avloppsanläggningen och försämra dess funktion.
Bädden belastas inte av exempelvis <ul style="list-style-type: none"> - jordbruksmaskiner - fordon - betesdjur 			Kan innebära risk för tryckskador och annan påverkan på avloppsanläggningen, med försämrad funktion som följd. För att anläggningen ska fungera långsiktigt bör bädden skyddas.
Infiltrationsrör/uppsamlingsrör			
Inget vatten finns stående i infiltrationsrören/uppsamlingsrören			Dessa rör kan inspekteras genom luftarrören. För ner en käpp/stav i rören för att kontrollera att det inte står vatten i ledningarna. Om det är vatten i rören fungerar inte bädden som den ska.
Luftningsrör			
Det finns inget slam eller annat material som kan sätta igen luftningen i rören			Finns det slam i luftningsrören eller de är igensatta på något vis ska en genomspolning av spridarledningar genomföras samt orsaken till slamflykt ska kontrolleras.
Det finns luftningsrör på bädden			En del äldre bäddar har inte luftningsrör, men om luftning saknas kommer bäddens reningsförmåga försämrats och dess livslängd förkortas. En anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning görs bygg- och miljökontoret innan åtgärden genomförs.
Lock finns på luftningsrören			Det ska finnas lock på luftningsrören. Detta för att undvika att skräp faller ner i ledningen och sätter igen luftningen.
Locken på luftningsrören har luftningshål			Om luftningsrören till spridarledningarna har täta lock förstörs reningsfunktionen.
Uppsamlingsbrunn (markbädd)			
Det finns inget slam i uppsamlingsbrunnen			Vattnet ska vara klart och luktfritt annars är bäddens reningsfunktion ej fullgod.
Låg vattennivå i uppsamlingsbrunnen			Dämning eller en förhöjd nivå indikerar på att vattnet inte kan rinna vidare. Det kan bero på stopp i utloppet eller förhöjda grundvattennivåer.

Ansökan och ifylld checklista skickas eller lämnas till:
Bygg- och miljökontoret, Årjäng kommun
BOX 906
672 29 Årjäng

Årjängs kommun

Postadress
Bygg och Miljö
Box 906
672 29 Årjäng

Besöksadress
Storgatan 66

Telefon
0573-141 00 vx
Fax
0573-127 40

E-post
miljo@arjang.se
Webbplats
www.arjang.se

Organisationsnr
212000-1835
Bankgiro
117-3244